

# ETANCHES LED Guide d'installation

#### **AVERTISSEMENT:**

- -Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.
- -Les composants leds contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant ou une personne qualifiée.



-Câble d'alimentation : conducteurs 3x1mm² à 3x2.5mm².















#### Références des produits


Réf	Sup. Code	Taille (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation	Fréquence	Température
COLI-ETC-10-60	PC 30N001	662 x 89 x 90	10	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-20-60	PC 30N001	662 x 130 x 90	20	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-20-12	OPC 30N001	1265 x 89 x 90	20	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-40-12	OPC 30N001	1265 x 130 x 90	40	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-30-15	OPC 30N001	1565 x 89 x 90	30	AC220-240V	50Hz	45°C
COLI-ETC-60-15	OPC 30N001	1565 x 130 x 90	60	AC220-240V	50Hz	45°C


## Installation de L'ETANCHES LED Installation en surface














2. Percer deux trous au plafond, fixer les clips de montage au plafond suivant l'inter-distance des étriers.



3. Présenter le produit face aux étires et pousser.





### Installation en suspension

